

AINTERCOM · DOCUMENTATION TECHNIQUE

NOTICE D'UTILISATION TOUT PACKS



Commencez par la page « Installation »,
puis allez directement à la page de votre pack.

Avant de commencer : Installation commune

À faire quel que soit votre pack loué · Étape préalable obligatoire

• ALIMENTATION · À FAIRE EN PREMIER

01

Choisissez un endroit abrité

Installez une **table stable** près d'une prise électrique. Elle doit être à **l'abri** de la pluie et du soleil direct. Ne posez jamais le matériel directement au sol.

02

Branchez la rallonge noire de 10 m sur une prise classique

Branchez la rallonge sur une prise classique (type PC16). Déroulez le câble jusqu'à votre table.

03

Branchez la multiprise noire sur la rallonge

Posez-la sur la table. Vous avez maintenant **6 prises disponibles** pour brancher vos équipements.

04

Allez à la page de votre pack

Radios : page suivante · **Intercom casques** : page 3 · **Mégaphone** : page 4



En cas de pluie : rentrez immédiatement tout le matériel. Il ne supporte pas l'eau ni l'humidité forte.

• PROTECTION DU MATÉRIEL · VALABLE POUR TOUS LES PACKS

RÈGLES À RESPECTER EN TOUTES CIRCONSTANCES

 Toujours installer à l'abri, couvert

 Pluie = rentrer immédiatement

 Éviter le soleil direct

 Ne jamais poser au sol

 Humidité forte = danger

 Manipuler avec soin

Radios

6 radios · Chargeur 6 emplacements · Micro déporté optionnel



2
MINUTES

A · MISE EN CHARGE

01 Sortez et branchez le chargeur 6 emplacements
Sortez le chargeur de la valise. Branchez-le sur la multiprise.

02 Sortez les 6 radios
Chaque radio est déjà clé en main. **Ne retirez pas la pince ceinture ni la batterie** : la radio rentre telle quelle dans le chargeur.

03 Glissez chaque radio dans un emplacement
Éteignez les radios avant de les mettre en charge. Ne forcez pas si ça résiste : vérifiez le sens.

<p>● Orange : en charge</p>	<p>● Vert fixe : chargée à 100 %</p>	<p>● Rouge clignotant : retirer et réinsérer</p>
-----------------------------	--------------------------------------	--

B · UTILISATION

04 Allumer : tournez la molette en haut à droite jusqu'au clic
La radio annonce à voix haute le canal sur lequel elle est réglée. Le volume se règle avec la même molette après le clic.

05 Choisir le canal : bouton rotatif sur le dessus
Toutes les radios sont déjà réglées. **Jusqu'à 16 canaux disponibles, dont les canaux 1 à 8 sont sécurisés.** Restez tous sur le même canal ou créez des groupes différents.

 **Important** : ne jamais changer les réglages de base des canaux 1 à 8.

06 Parler : appuyez sur le PTT (le gros bouton sur le côté gauche)
Appuyez et maintenez le bouton PTT. Parlez clairement. **Lâchez complètement pour écouter.**

 **Attention** : tant que vous maintenez le bouton, vous n'entendez pas les autres. Toujours lâcher pour écouter.

C · MICRO DÉPORTÉ (OPTION MAINS LIBRES)

07 Branchez le micro sur le connecteur 2 broches sur le côté de la radio
Il clique en place. Clipez la radio à la ceinture, le micro sur l'épaule ou le col.

08 Pour parler : bouton PTT sur le côté de la tête du micro déporté
Même principe : **appuyez pour parler, lâchez pour écouter.**

 Si le micro déporté n'est pas branché, le micro intégré de la radio reste actif normalement.

SI ÇA NE FONCTIONNE PAS

- > Radio muette : vérifiez le volume (molette droite)
- > Pas de contact : vérifiez que tous sont sur le même canal
- > Bip au démarrage : normal, la radio s'initialise
- > Bips répétés : batterie faible, remettre en charge

Casques intercom

6 casques · Communication simultanée · 400 m de portée · Aucun réglage requis

 PACK INTERCOM



MINUTES

A · BATTERIES ET CASQUES

01

Ouvrez la sacoche à plat sur la table

Ouvrez la poche avant avec la fermeture éclair.

02

Sortez le chargeur et branchez-le sur la multiprise

Le chargeur 8 emplacements est dans la poche avant. Sortez aussi les **6 batteries** de leur sachet. Placez-les dans les emplacements du chargeur. Les **2 emplacements restants** sont votre réserve.



Rotation batteries : 1 batterie dans le casque · 1 en charge · changez quand le casque fait des bips.

03

Les batteries sont déjà installées dans les casques

Rien à faire au départ. **Si une batterie est vide**, éjectez-la en appuyant sur **PRESS UNLOCK** (du côté opposé au micro). Remettez la batterie chargée jusqu'au **clic**. Ne forcez pas : vérifiez le sens si ça résiste.

04

Sortez les casques de leur pochette

Rangez les pochettes vides dans la poche avant. Posez doucement les casques dans la sacoche ouverte.



Fragile : ne pas faire tomber, ne pas tirer les câbles.

B · ALLUMER ET UTILISER

05

Trouvez le casque MASTER : bandeau cuir **VERT** sur le dessus

Les 5 autres ont le bandeau **noir**. Le **MASTER doit toujours être allumé en premier**. Sans lui, personne ne s'entend.

06


Allumez le MASTER : glissez l'interrupteur de OFF vers ON


Ce n'est pas un bouton à maintenir : c'est un **petit interrupteur coulissant**. Ça s'allume tout de suite. **Vous pouvez n'utiliser que 2, 3, 4 ou 5 casques sur 6, mais le MASTER doit toujours être allumé.**

07

Allumez les autres casques un par un

Même geste. La connexion se fait **automatiquement**. Tout le monde s'entend immédiatement.

 **Voyant vert fixe** :
connecté

 **Voyant rouge clignotant** : trop loin du
MASTER

08

Parler et régler le volume

Baissez le micro vers la bouche : **voyant vert = vous êtes entendu**. Montez le micro vers le haut : **sourdine automatique (voyant rouge)**.
Volume avec les boutons + et - de chaque côté du bouton sourdine.

09

Bouton MUTE : se couper du groupe

Un **gros bouton est situé sur le côté du casque** (au centre, côté branche du micro). Appuyez pour vous couper. Appuyez de nouveau pour revenir dans le groupe.

SI ÇA NE FONCTIONNE PAS

-> Casque qui ne se connecte pas : éteignez et rallumez **APRÈS** le MASTER

-> Pas de son : vérifiez le volume avec les boutons +/-

-> Voix saccadée : trop loin du MASTER, rapprochez-vous

-> Voyant rouge clignotant : hors portée, rapprochez-vous

Mégaphone

65 W · 2 batteries · Micro déporté intégré · Sirène · Sangle

1
MINUTE

A · MISE EN PLACE

01

Sortez le mégaphone et son sac

Posez le mégaphone sur la table. Ouvrez le sac et sortez ce qu'il contient.

02

La batterie est déjà installée dans le mégaphone

Si besoin de la changer : ouvrez le **capot arrière** avec le petit crochet. La batterie s'enfonce **en haut au centre**. Si ça coince un peu, c'est normal : fermez le capot en forçant doucement.

03

Chargez la deuxième batterie (dans le sac)

Branchez-la sur son câble. **Voyant vert = chargée**. Gardez-la en charge pendant l'événement : c'est votre recharge immédiate.


04

Choisissez comment tenir le mégaphone

Trois options selon votre usage : **tenez-le à la main** par le manche, **posez-le sur une table** devant vous, ou **fixez la sangle** pour le porter en bandoulière et avoir les mains libres.

B · 3 MODES D'UTILISATION

MODE 1 Micro fixe · vous tenez le mégaphone à la main

- 1 Bouton ON/OFF du micro déporté (côté droit, en haut) sur **OFF**
- 2 Sur le corps du mégaphone : glissez le **petit sélecteur coulissant** vers la droite sur **MIC**

- 3 Tenez le manche, appuyez sur la **gâchette** pour parler · **Voyant rouge allumé = vous êtes entendu**
- 4 Volume : molette crantée à **droite du micro**, sous le bouton ON/OFF

MODE 2 Micro déporté · vous êtes mains libres

- 1 Décrochez le micro déporté de son emplacement. Il reste relié par son câble.
- 2 Bouton ON/OFF du micro déporté (côté droit, en haut) sur **ON**
- 3 Parlez directement dans le micro : **plus besoin d'appuyer sur la gâchette**. Volume : molette crantée (côté droit, en bas)
- 4 Posez le mégaphone sur la table ou portez-le avec la sangle : vos mains sont libres, juste le micro à tenir.

MODE 3 Sirène · Urgence uniquement

- 1 Vous devez d'abord être en **Mode 2** : bouton ON/OFF du micro sur **ON**
- 2 **Baissez d'abord la molette de volume** : la sirène est très forte
- 3 Sur le devant du micro, il y a 3 boutons rouges : **SIREN à gauche** · **REC au centre** · **PLAY à droite**. Appuyez sur **SIREN**.

SI ÇA NE FONCTIONNE PAS — Son faible : volume et batterie · Batterie à plat : recharge du sac · Sifflement : éloignez des enceintes · Micro inaudible : bouton ON/OFF sur ON

AINTERCOM · DOCUMENTATION TECHNIQUE

MERCI DE VOTRE CONFIANCE



Un problème pendant votre événement ?
Morgan est disponible toute la durée de votre location.

07 44 98 00 15

contact@aintercom.fr · aintercom.fr